

DOCUMENT DE HUNTER SUPPORT TECHNIQUE

Comment puis-je régler le secteur sur mon arroseur rotatif Hunter ?

LIGNES DE PRODUITS: ARROSEURS, MODÈLE ARRÊTÉ PRODUITS: PGJ, PGP-ADJ, PGP ULTRA, I-20, I-25 VIEW MORE

SUJETS: RÉGLAGE, FAQ'S

La façon la plus simple de procéder à des réglages sur votre arroseur rotatif Hunter est d'utiliser une clé de réglage Hunter.

Deux réglages peuvent être effectués sur votre arroseur rotatif : le secteur et la portée. Le réglage de secteur est responsable de la modification de trajectoire en rotation que la tête va couvrir. Le réglage d'usine et le secteur minimum sur un arroseur rotatif Hunter est de 40 degrés et le maximum est de 360 degrés.



Réglage du secteur sur un arroseur rotatif Hunter

ÉTAPE UN	ÉTAPE DEUX
 <p>Avant le réglage, tournez le tête de la buse en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée gauche ou vers la gauche aussi loin que la tête pivotera.</p>	 <p>Ensuite, tournez la tête de la buse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée droite ou aussi loin que la tête pivotera. Ceci est le côté fixe du secteur et tous les réglages doivent être effectués avec la tête dans cette position.</p>

Augmentation du secteur:

1. Insérez l'extrémité en plastique de la clé de réglage Hunter dans la douille de réglage du secteur sur le dessus du rotor.
2. Tout en maintenant la tête de la buse sur la butée droite, tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. La clé s'arrêtera de tourner quand elle sera ajustée au maximum du secteur (360 degrés), ne dépassez pas cette butée. Forcer le réglage plus avant peut entraîner la rupture des composants clés dans le fonctionnement des rotors.

Réduction du secteur:

1. Insérez l'extrémité en plastique de la clé de réglage Hunter dans la douille de réglage du secteur sur le dessus du rotor.
2. Utilisez l'outil de réglage à double face pour tourner une fois sur la butée gauche et



2. L'outil de réglage s'arrêtera de tourner une fois qu'il a atteint le réglage de secteur minimum (50 degrés). De façon similaire à l'augmentation de la portée, il convient de veiller à ne pas forcer sur la clé pour ne pas forcer la clé du rotor au-delà de la réduction de portée minimum. **Votre secteur peut être réglé de 40 à 360 degrés.**

Rate this Article:

AVERAGE: 3.5 (4 VOTES)

GUIDE DES RESSOURCES

[BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTS](#)[LES ÉTUDES DU SITE](#)**BIBLIOTHÈQUE D'ASSISTANCE**

[ASSISTANCE PARTICULIERS](#)[EXPÉDITIONS INTERNATIONALES](#)[POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ](#)**LA SOCIÉTÉ**

[FXL ÉCLAIRAGE](#)[HUNTER CUSTOM MOLDING](#)[HUNTER GOLF](#)COPYRIGHT © 2013 HUNTER INDUSTRIES. TOUS DROITS RÉSERVÉS. [POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ](#)